

Descripción

AEROGRAFOS

Modelo K1/SLEGEND, Cuerpo en anticorodal impreso y tratado en anodizado duro. Sombrero de duraluminio multiorificio, para una perfecta nebulización del producto. Sombrero giratorio con anillo totalmente cerrado. Cabezal chorro ajustable y redondo. Se suministra con boquilla \varnothing 1,4 mm y tanque de nylon de caída, capacidad de CC. 600.

Recambios:

Boquillas completas con aguja y cabezal, con diámetro a elegir entre los siguientes tamaños: \varnothing mm
0,8/1,0/1,2/1,4/1,7/1,9/2,2

Tanque de nylon, capacidad 600 cc.



K1/S LEGEND

Descripción

Modello E/70, aerógrafo de gravedad Depósito de aluminio, capacidad 500 cc
Presión de uso; 3/4,5 bar.
Consumo de aire: 200/350 litros/min.
Ancho del ventilador: 280 mm.
Ajuste con chorro de ventilador y chorro redondo.
Equipado con boquilla \varnothing 1,5 mm.

Recambios:

Boquilla completa con aguja y cabezal, a elegir diámetro entre los siguientes tamaños: \varnothing 1,0-1,2-1,4-1,5-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-3,0 mm.

Capacidad del tanque de aluminio 500 cc
Capacidad del tanque de aluminio 1000 cc
Boquilla completa con aguja y cabezal, \varnothing 4.0mm

Modello C/V mini aerografo equipado con boquilla \varnothing 1mm. Capacidad del depósito 250 cc

Recambios:

Boquilla completa con aguja y cabezal, a elegir entre los siguientes tamaños: \varnothing mm. 0,5/0,7/1,0/1,2.



E/70



C/V

Descripción

Modelo Z3, aerógrafo de mezcla interno, trabajando por caída con palanca que actúa sobre la válvula de aire. Ajuste del tornillo moleteado en el extremo, cabezal chorro ajustable y redondo. Cuerpo de latón niquelado, mango de aluminio anodizado negro. Capacidad del tanque 250 cc, plástico. Boquilla \varnothing 1,5 mm. Peso neto 0.6 kg.

Capacidad del tanque 500 cc. Peso neto: 0,7 kg.

Recambios:

Boquilla completa con aguja y cabezal, a elegir diámetro entre los siguientes tamaños \varnothing 0,7/1,0/1,2/1,4/1,5/1,7/1,8/2,0/2,5 mm

Capacidad del tanque 250 cc (recomendado para diámetros hasta 1,5 mm).

Capacidad del tanque 500 cc
Juego de juntas para aerógrafo mod. Z3



Z3 Cap. 250 cc



Z3 Cap. 500 cc

Descripción

AEROGRAFOS

Mod. R 16 TG, aerógrafo fijo de doble acción, acción interna trabajando por aspiración. Rosca inferior de latón niquelado con capacidad 8cc, Ø 0,3 mm.

Mod. H 18, con tanque de bayoneta interior.

Mod. H 18 R con cabezal ajustable, capacidad inferior del tanque de bayoneta 20 cc, boquilla Ø 0,3 mm

Recambios:

Boquilla completa con aguja y cabeza con diámetro a elegir entre los siguientes tamaños: 0.2/0.3/0.4 para mod. R 16 TG

Para mod. H 18

Para mod. H 18 R

Capacidad de tanque 8 cc para modelo R16TG

Capacidad de tanque 20 cc (igual para los modelos H 18



R16 TG



H 18

Mod. AB725 Aerógrafo con:

- Depósito superior de 9 cc, boquilla Ø 0,3 mm
- Cuerpo de latón cromado-mango de PVC.
- Palanca de doble acción.
- Aguja y boquilla de acero inoxidable.

Recambios:

Boquilla completa con aguja y cabezal, Ø 0,3 mm. Per mod. AB725.

