

Art.	Descripción
01CI4551	Instrumento automático para la determinación de la densidad aparente (porosidad) de baldosas cerámicas en bruto, mod. DDA/3 (sin el uso de mercurio). Dado que la porosidad bruta de las piezas prensadas depende de las características químico-físicas del granulado, de su distribución, de su humedad y de la fuerza de prensado, su conocimiento es decisivo para la predicción de las demás variables que contribuyen a la formación del producto terminado (resistencia mecánica en productos crudos y cocidos, contracción, etc.). El instrumento determina la densidad aparente de la muestra analizada, utilizando doble aire y pesaje hidrostático. Se utiliza un líquido especial de absorción lenta para pesar la muestra antes de que la medición pueda verse afectada por la absorción del líquido en sí. Características técnicas: • Sistema de pesaje en suspensión mediante célula de carga de galgas extensométricas. • Calibración de la báscula mediante una pesa de calibración de 100 g (opcional) • Pesaje de buceo mediante elevación y descenso automáticos del recipiente que contiene el líquido. • Adquisición de valores y cálculo automático de la densidad aparente • Panel de operador con pantalla táctil • Horquilla de soporte de muestras de acero inoxidable • Depósito de líquido de acero inoxidable • Bastidor de acero con recubrimiento en polvo • 4 piedi di livellamento e bolla sferica • Puerta de seguridad con microinterruptor • Salida de datos Ethernet Fuente de alimentación 110-230V monofásica 50/60 Hz Dimensiones totales 300 x 450 x 660 mm Peso neto 14 kg
01CI4550/A 01CI4550/1 01CI4550/2 01CI1660 01CI1558	Accesorios y repuestos Pack 5 litros de líquido Certificate weight M1 100 g (for balance calibration) Container for samples with thickness 20/25mm Picnómetro de acero inoxidable (para determinar el peso líquido de la inmersión) Impresora Ethernet



Art. 01CI1558



Art. 01CI1660



Art. 01CI4550/1



Art. 01CI4550/A



Art. 01CI4551