

Art.	Descripción
	<p>DUROMETRO SERIE DM/34</p> <p>Nueva versión en acero inoxidable. Patente de instrumentos cerámicos. Herramienta adecuada para determinar la profundidad de penetración de una punta de cabeza plana, sobre baldosas cerámicas prensadas y crudas. Herramienta indispensable para el fabricante de pavimentos y revestimientos cerámicos, con especial referencia a la minicocción. Sistema de resorte calibrado, con procedimiento especial de reinicio del comparador de lectura, que se realiza solo ocasionalmente, lo que permite la ejecución de los relieves necesarios en la baldosa, en pocos segundos. Por lo tanto, el uso del durómetro mod. DM/34 facilita enormemente las operaciones diarias de control de uniformidad de prensado.</p> <p>Base grande, en acero inoxidable, que permite realizar fácilmente ensayos en el centro de la muestra, hasta el formato de 40x40 cm, y hasta el formato de cm. 70x70 se ajusta al modelo.</p> <p>Cuerpo principal y varias piezas de soporte en acero inoxidable y aluminio. Acabados precisos. Completo con varios accesorios para uso y mantenimiento, n.5 puntas de cabeza plana de los siguientes tamaños: mm² 0.75 - 1.00 - 1.50 - 1.75 - 2.00 que, junto con un resorte adicional ajustado a 3 kg y un cabezal de soporte especial, permiten el uso del instrumento en una amplia gama de materiales prensados, desde los más blandos hasta los más duros. La broca de 1,50 mm² y el resorte ajustado a 4 kg ya están montados en el instrumento</p>
01CI1830	<p>01CI1830 Modelo DM/34-40 equipado con comparador Acero inoxidable centesimal, Ø 112 mm. Para tamaños de hasta cm. 40x40. Dimensiones: 280x430x500 mm Peso neto: 18 kg</p>
01CI1830/1	<p>Modelo DM/34-70 equipado con comparador Acero inoxidable centesimal, Ø 112 mm. Para tamaños de hasta cm. 70x70. Dimensiones: 400x600x500 mm Peso neto: 28 kg</p>
01CI1832	<p>Modelo DM/34-40/E equipado con comparador LCD digital centesimal. Para tamaños de hasta cm. 40x40. Dimensiones: 280x430x500 mm Peso neto: 18 kg</p>
01CI1832/1	<p>Modelo DM/34-70/E equipado con comparador LCD digital centesimal. Para tamaño hasta cm. 70x70. Dimensiones: 400x600x500 mm Peso neto: 28 kg</p>
	<p>Recambios:</p> <p>01CI1830/A Punta con superficie de mm² 0,75 01CI1830/B Punta con superficie de mm² 1,00 01CI1830/C Punta con superficie de mm² 1,50 01CI1830/D Punta con superficie de mm² 1,75 01CI1830/E Punta con superficie de mm² 2,00 01CI1830/F Muelle de 4 kg 01CI1830/G Muelle de 3 kg 01CI1830/M Comparador centesimal ø mm 112 01CI1832/A Comparador digital a LCD</p>

IMAGENES



Art. 01CI1830



Art. 01CI1830/1



Accesorios
suministrados



Art. 01CI1832



Art. 01CI1832/1