

| Art.        | Descripción  |
|-------------|--|
| 01CI1480    | <p><b>LAPICES PRUEBA DE DUREZA SEGUN ESCALA MOHS</b></p> <p>Este kit permite determinar la dureza de las superficies en base a la escala de dureza Mohs (escala del 1 al 10, donde el Diamante es el más duro -Mohs 10- y el Talco es más suave -Mohs 1-) Para su uso, es suficiente rayar una superficie lisa del material con las puntas de varias durezas indicadas. Por ejemplo, si la punta No. 5 raya el material, pero la punta No. 4 no, la dureza del material es 4.5. Ejemplos de materiales en los que puede utilizar: Hormigón, grifería, pantallas táctiles, materiales plásticos y de vidrio, materiales de encimera, productos para pisos, etc.</p> <p>El kit contiene: Cuatro lápices de doble extremo codificados por colores con ocho puntas, incluyendo Mohs 2,3,4,5,6,7,8 y 9 Dos placas de dureza Mohs 3.5 y 5.5 Papel de lija de grano 100 para mantener las puntas afiladas. Caja de plástico moldeado robusta y compacta. Tabla de dureza para 80 materiales comunes. Tamaño de la caja: mm 205 x 130 x 45 Contenido neto: Kg 0,37</p> |
| 01CI1480/A2 | Punta de repuesto dureza Mohs 2  |
| 01CI1480/A3 | Punta de repuesto dureza Mohs 3  |
| 01CI1480/A4 | Punta de repuesto dureza Mohs 4  |
| 01CI1480/A5 | Punta de repuesto dureza Mohs 5  |
| 01CI1480/A6 | Punta de repuesto dureza Mohs 6  |
| 01CI1480/A7 | Punta de repuesto dureza Mohs 7  |
| 01CI1480/A8 | Punta de repuesto dureza Mohs 8  |
| 01CI1480/A9 | Punta de repuesto dureza Mohs 9  |



Art. 01CI1480/A2.. 01CI1480/A9



Art. 01CI1480