

Descripción

ANILLOS PTCR

Los anillos PTCR son uno de los mejores sistemas de medición de **temperatura/tiempo** en todos los procesos de cocción de cerámica. No requieren mezclas de soporte, no se dividen en series de temperatura reducida, no requieren eliminación de material para su posicionamiento, con la consiguiente mejora de las condiciones de control efectivas. En su uso, se realiza una medición, no una estimación. Debido a su practicidad, también son el sistema de control ideal en hornos de paso multicapa y en hornos de rodillos de una sola capa.

Su medición se realiza con un micrómetro millesimal digital.

Se suministra con tabla de correlación medición-temperatura Dimensiones del anillo: $\varnothing$ 20x7 mm. grueso.

Se embalan en cajas de 15 anillos.

Tamaño de la caja mm. 109x22x22. Peso neto por paquete, 52 g.

Nota: Las temperaturas obtenidas con los anillos PTCR no son absolutas, sino relativas, estando el resultado final fuertemente condicionado por el ciclo de cocción, la atmósfera del horno, etc..

Rango temperatura **660/900 °C**

Rango temperatura **850/1100 °C**

Rango temperatura **970/1250 °C**

Rango temperatura **1130/1340 °C**

Rango temperatura **1340/1520 °C**

Rango temperatura **1450/1750 °C**

Micrómetro digital especial para anillos PTCR y discos BPCD, con lectura millesimal.

Dimensiones totales mm. 200x70x70. Peso neto Kg 0,6.

